

# Jola - Контактно-защитное реле

для подключения к двум переменным контактным датчикам (поплавокные выключатели и погружные зонды) или резисторным датчикам (индуктивные или ёмкостные датчики)  
и

# Jola - Аварийно-сигнальное реле

для комплексного аварийного сигнала или для подключения к двум переменным контактным датчикам (поплавокные выключатели или погружные зонды)

